

## CRONÔMETRO DIGITAL

O Cronômetro Digital LIVEUP possui precisão de 1/100 segundos com controle de voltas total ou parcial, alarme diário com função soneca, exibição de data e horas nos formatos 12/24 horas por opção de usuário.



### Ajuste de Alarme

- Pressione o botão (MODE) duas vezes e a sessão de horas começará a piscar;
- Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste;
- Em seguida pressione (SPLIT/RESET) e a sessão de minutos começará a piscar;
- Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste;
- Por fim, pressione (MODE) para retornar à visualização normal.

### Ajuste de Relógio

- Pressione o botão (MODE) três vezes para ajustar a função de relógio. A sessão de segundos começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para deixar em zero.
- Pressione (SPLIT/RESET) e a sessão de minutos começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste;
- Pressione (SPLIT/RESET) e a sessão de horas começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste;
- Pressione (SPLIT/RESET) e a palavra "Date" aparecerá no lado direito do mostrador. A sessão dia do mês começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste.
- Pressione (SPLIT/RESET) e a sessão de mês começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste.
- Pressione (SPLIT/RESET) e a sessão ano começará a piscar. Mantenha pressionado (START/STOP) para o ajuste.
- Pressione (SPLIT/RESET) e a sessão dia da semana começará a piscar. Mantenha pressionado (SPLIT/RESET) para o ajuste.
- Por fim, pressione (MODE) para voltar ao modo convencional.

### Modo de visualização do Horário (12 ou 24 horas)

No ajuste de horas, é possível escolher o modo de visualização de horas. Ao avançar no ajuste de horas, pressione (START/STOP) passar do sistema 12 horas indicados pelos marcadores "AM" e "PM".

Ao avançar, o relógio mudará para o sistema 24 horas mostrando a letra "H" ao lado das horas.

Para voltar para o sistema 12 horas, basta reiniciar o ajuste de horas e avançar todas as horas até aparecer novamente os marcadores "AM" e "PM".

## FUNÇÕES DO CRONÔMETRO

### Função Mostrador de Horas

Pressione (SPLIT/RESET) em seguida pressione (MODE). Você pode ligar ou desligar a função de mostrador de horas. Quando o mostrador estiver ligado, todos os símbolos de tempo estarão visíveis.

### Função Alarme

A função alarme pode ser ativada pressionando (START/STOP) e (SPLIT/RESET) simultaneamente. Irá aparecer o ícone de uma campainha no canto superior direito. Quando o alarme for ativado, um sinal sonoro tocará para confirmar a ativação. Para desativar pressione (START/STOP) e (SPLIT/RESET) simultaneamente.

Depois de 60 segundos o alarme irá cessar automaticamente. É possível silenciar pressionando (SPLIT/RESET).

*Nota: O alarme soará novamente no mesmo horário todos os dias.*

### Função Soneca

Quando soar o alarme, ao pressionar (START/STOP) você colocará o cronômetro no estado "Soneca". Após cinco minutos o alarme soará novamente. Para desativar, pressione (SPLIT/RESET).

## MARCANDO O TEMPO

TIPO	Cronometragem Normal	Cronometragem Parcial	Cronometragem em dois tempos
AÇÃO	Pressione (start/stop) para iniciar a contagem	Pressione (start/stop) para iniciar a contagem	Pressione (start/stop) para iniciar a contagem
	Pressione (start/stop) para parar a contagem	Pressione (split/reset) para mostrar o tempo parcial	Pressione (split/reset) para registrar o 1º tempo
	Pressione (start/stop) para continuar a contagem	Pressione (split/reset) para continuar a marcar o tempo	Pressione (start/stop) para registrar o 2º e mostrar o 1º
		Pressione (split/reset) para cada tomada parcial de tempo	Pressione (split/reset) para mostrar o 2º tempo
	Pressione (split/reset) para zerar o cronômetro	Pressione (start/stop) para parar o tempo	Pressione (split/reset) para reiniciar o cronômetro
		Pressione (split/reset) para reiniciar o cronômetro	